

PAVÉS PERMÉABLES



✂ Dimensions : 14 formats disponibles en pavés, dallages et bordures.

🎨 Coloris : 12 teintes au choix

COMPOSITION

Matériau innovant intégrant 30 kg/m² de coquilles d'huîtres recyclées.



LES

100 % PERMÉABLE

RESPECTE LE CYCLE NATUREL DE L'EAU

RÉDUIT LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS



COMMENT INSTALLER SES PAVÉS PERMÉABLES ?

1

TERRASSEMENT

Décaisser sur 20 à 25 cm selon l'épaisseur du pavage, en assurant une surface stable.

2

GÉOTEXTILE

Poser un géotextile dépolluant sur toute la surface.

3

COUCHE DE TYPE 0 / 31.5

Appliquer sur 15 cm de la grave 0 / 31.5 et compacter pour obtenir une base lisse et uniforme.

4

LIT DE POSE

Mettre environ 3 cm de gravillons 2 / 4, 2 / 6 ou sables lavés 0 / 2.

5

POSE DES PAVÉS

Procéder à la pose selon le calepinage choisi.

Certains pavés de la gamme permettent une pose mécanisée pour plus de rapidité et de précision.

6

RÉALISER LES JOINTS

Insérer des gravillons type 1 / 2 ou 1 / 3 dans les joints à l'aide d'un balai, puis compacter.

Réaliser un complément de garnissage si nécessaire

Une variante est possible avec des joints enherbés utilisant la semence Mentor.



CONSEILS D'ENTRETIEN

FRÉQUENCE D'INTERVENTION

Adapter l'entretien à la quantité de dépôts présents. Un entretien avant l'hiver est fortement recommandé pour éviter le colmatage.

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Une fois par an, enlever les résidus en surface à l'aide d'un souffleur, puis passer un balai-brosse humide pour éliminer les saletés restantes. Éviter le nettoyage à haute pression afin de préserver les joints. Ce pavé présente peu de risques de colmatage grâce à sa perméabilité.

REGARNISSAGE

En cas de dégarnissage, procéder au remplissage des joints et des zones de drainage avec les granulats adaptés.